

ООО «РОКСА ЭНТРАНС®»



Паспорт

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК
серии «Aler®»
AL-500SH

Горизонтальная модификация
С монтажным комплектом AL500M для накладного варианта установки

ТУ 7399-005-38952051-06

Сертификат соответствия № РОСС RU.С305.Н00512
НИЦ «ОХРАНА» ГУВО МВД РФ

г. Москва, 2007 год
<http://www.entrance.roksa.ru>
e-mail: entrance@roksa.ru

1. Введение

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики электромагнитного ЗАМКА серии «ALer» AL-500SH со встроенным датчиком срабатывания (датчик Холла) и монтажным комплектом AL500M для накладного варианта установки.

2. Общие сведения об изделии

- 2.1 ЗАМОК предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации в качестве запорного устройства.
- 2.2 ЗАМОК снабжен системой контроля срабатывания на основе датчика Холла, что позволяет интегрировать ЗАМОК в системы контроля доступа и охранно-пожарной сигнализации.
- 2.3 Модификация – для установки в горизонтальном положении.
- 2.4 Пример записи при заказе: электромагнитный замок AL-500SH с монтажным комплектом AL500M.

3. Технические характеристики

- 3.1 Масса основного комплекта – не более 2 кг.
- 3.2 Габаритные размеры корпусной части ЗАМКА – 203×30×20 мм.
Габаритные размеры якорной части ЗАМКА – 203×30×23 мм.
- 3.3 Длина кабелей для подключения ЗАМКА – не менее 0,25 м.
- 3.4 Номинальное напряжение питания ЗАМКА от источника постоянного тока – 12 В.
- 3.5 Допустимое колебание напряжения электропитания +10% -5% от номинального значения.
- 3.6 Максимальное усилие удержания якоря при попытке взлома – не менее 5000 Н.
- 3.7 Ток потребления силовой обмотки – не более 0,4 А.
- 3.8 Допустимая величина зазора между рабочими поверхностями корпуса и якоря 1,5 – 3,5 мм.
- 3.9 Температурный диапазон работы ЗАМКА от минус 10°С до +35°С.

4. Комплектность

В основной комплект поставки входит:

- | | |
|-------------------------|-------|
| - корпусная часть ЗАМКА | 1 шт. |
| - якорная часть ЗАМКА | 1 шт. |
| - кронштейн | 2 шт. |
| - кожух | 2 шт. |
| - регулировочные планки | 6 шт. |
| - винт М4х12 | 8 шт. |
| - паспорт | 1 шт. |
| - упаковочная коробка | 2 шт. |

5. Принцип действия

ЗАМОК состоит из корпусной и якорной частей. При закрытии двери подвижная пластина якорной части притягивается к корпусной части, при этом удерживающие выступы на ней входят в соответствующие гнезда пластины (рис. 1).




Рис. 1

Усилие удержания двери в закрытом положении при попытке взлома первоначально определяется усилием сдвига пластины якорной части

относительно корпусной, а затем (после прекращения этого усилия) конструктивными размерами удерживающих выступов. При снятии управляющего напряжения корпусная часть ЗАМКА размагничивается и пластина возвращается в исходное положение, что приводит к отпиранию двери.

Контроль срабатывания ЗАМКА осуществляется с помощью датчика Холла, который измеряет величину магнитного потока между корпусной и якорной частью замка. Датчик Холла управляет встречным герконовым реле, состояние контактов которого может использоваться в различных системах контроля доступа.

6. Указания по монтажу и эксплуатации

- 6.1 Корпусная часть ЗАМКА крепится с помощью кронштейна к дверной раме, якорная часть замка с помощью аналогичного кронштейна к полотну двери. Кронштейны крепятся с помощью саморезов или винтов (не входят в комплект поставки). Кожухи крепятся к кронштейнам штатными винтами одновременно с корпусом или якорем ЗАМКА (Рис. 2, 3).




Рис. 2




Рис. 3

6.2 Габаритно-установочные размеры кронштейнов показаны на рис.4.




Рис. 4

- 6.3 Точность взаимного расположения должна обеспечивать совпадение выступов корпусной части и гнезд якорной части в пределах $\pm 0,5$ мм в поперечном направлении (т.е. перпендикулярно полотну двери) и $\pm 1,5$ мм в продольном направлении (т.е. вдоль длинной стороны якорной части).
- 6.4 Допустимый рабочий (эксплуатационный) ЗАЗОР между рабочими поверхностями якорной и корпусной частей после установки и окончательного закрепления элементов ЗАМКА должен находиться в пределах 1,5 – 3,5 мм (рис. 5). Рекомендуемая (оптимальная) величина ЗАЗОРА 2 – 3 мм. При этом необходимо учитывать, что высота выступов в корпусной части составляет 1,5 мм, поэтому при минимальном ЗАЗОРЕ, в процессе закрывания двери, выступы могут слегка касаться поверхности подвижной пластины и скользить по ней. ЗАЗОР обеспечивается за счет установки регулировочных планок (толщиной 0,5 мм) между кожухом и крепежными уголками корпусной и якорной частей.




Рис. 5

- 6.5 Проверку ЗАЗОРА между рабочими поверхностями корпусной и якорной частей ЗАМКА рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 месяца. В случае если ЗАЗОР не соответствует параметрам, установленным настоящим паспортом, произвести подрегулировку при помощи регулировочных пластин.
- 6.6 Схема подключения ЗАМКА при управлении по “+12В” показана на рис. 6. Схема подключения ЗАМКА при управлении по “земле” показана на рис. 7. При замыкании контакта управления замком К1 ЗАМОК разблокируется.




Рис. 6



Рис. 7

- 6.7 Выводы 1 и 2 (р и в. 6, 7) со динительного кабеля являются нормально-разомкнутыми «сухими» контактами герконового реле - датчика срабатывания замка. Выводы 1, 2 замкнуты, если ЗАМОК заблокирован и разомкнуты, если – разблокирован. Допустимый ток коммутации через эти выводы не должен превышать 500 мА при напряжении не более 200 В.
- 6.8 В целях повышения помехоустойчивости системы рекомендуется подключать выводы 1 и 2 (рис. 6, 7) к системе контроля до сгупа отдельным двухпроводным кабелем.
- 6.9 При монтаже корпусной части в глухое гнездо деревянной дверной рамы возможен нагрев корпуса замка до 55°C, что не влияет на функционирование замка.

7. Условия хранения.

Электромагнитный замок AL-500SH подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40°С при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

8. Гарантии изготовителя.

- 8.1 Изготовитель гарантирует работоспособность ЗАМКА при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации замка – **12 месяцев**. Срок гарантии устанавливается с даты продажи или с даты установки на объекте, но не более чем **24 месяца** с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.
- 8.3 При обнаружении дефекта производственного характера замок подлежит замене.
- 8.4 Потребитель лишается прав на гарантийный ремонт в следующих случаях:
- при нарушении правил эксплуатации ЗАМКА;
 - при вскрытии ЗАМКА;
 - при наличии механических повреждений ЗАМКА.
- 8.5 Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении настоящего гарантийного талона с проставленными датами изготовления и продажи (установки), а также штампом торгующей (монтажной) организации.

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК

Отметка о продаже или установке
Электромагнитный замок серии ALer AL-500SH с монтажным
комплектom AL500M

Организация-продавец или установщик

Дата

Подпись